



BARON GOLD

Lüks Baston Bebek Arabası

Kullanma Kılavuzu

AB200 Baby Stroller User Manual



AB 200



! ÖNEMLİ

Lütfen bu talimatları tekrar okumak üzere saklayınız.

Kullanmadan önce bu talimatları mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Bu talimatlara uymamanız halinde çocuğunuzun güvenliğini tehlikeye atmış olabilirsiniz.

- Araç kullanmadan önce bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve gelecekte başvuru kaynağı olması için saklayınız. Bu talimatları uygulayamazsanız çocuğun güvenliği etkilenebilir.
- Bu araç (6 - 36 ay) 6 aydan büyük ve azami 15 kg'a kadar olan çocuklara yönelik tasarlanmıştır.
- Çocuğunuzu bebek arabasında yalnız başına bırakmak tehlikeli olabilir.
- Kullanımdan önce bütün kilitleme tertibatlarının çalıştığından emin olunuz.
- 5 mm'den kalın şilte kullanmayınız.
- Çocuğunuz yardım almadan oturmaya başlar başlamaz emniyet kemeri kullanınız.
- Aracın itme koluna takılan herhangi bir yük, çocuk arabasının dengesini etkiler.
- Bacak arası kuşağını her zaman bel kemeri ile birlikte kullanınız.
- Bu mamül koşmaya ve patenle kaymaya uygun değildir.
- Kullanmadan önce yatak gövdesinin ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Çocuk arabanızı yürüyen merdivenlerde kullanmanız durumunda çocuğunuzun güvenliği açısından tehlike arz edebilir.
- Bebeğinizin emniyet kemeri mutlaka takınız.
- Bebek arabanızı açıp kapatırken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.
- Tentenin arkasında cep var ise burada taşınabilecek maksimum ağırlık 0,45 Kg'dır.
- Pusetinizi düşme tehlikesi olabilecek bir yerde kullanmayın.
- Bebeğinizi pusette yalnız bırakmayınız.
- Bebeğiniz pusetin içindeyken bebek arabasının ayarlarını yapmayın.
- Pusetinizi bebeğinizi taşıma haricinde başka bir amaçla kullanmayınız.
- Pusetinizin kumaş kısımlarını kesinlikle yıkamayın, nemli bir bez ile siliniz.
- Pusetinizin metal aksamını temizlemek için kimyasal maddeler kullanmayınız. (Nemli bir bez ile sildikten sonra kurulayınız.)
- Pusetinizi nemli ortamlarda muhafaza etmeyiniz.
- Pusetinizi güneşte bırakmayınız. (Aksi halde renkleri solabilir)
- Balkon, bodrum gibi su ve rutubet olabilecek ortamlarda bırakmayınız.
- Bebeğinizin güvenliği için pusetinizin yürüyen ve katlanan aksamalarını periyodik olarak kontrol ediniz.
- Boğulmaları önlemek için bebek arabasının içine konulan plastik torbaları çocuğunuzdan uzak tutunuz.
- Bu ürünün montajı yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
- Bu bebek arabası aynı anda sadece bir bebek kullanımı içindir.
- Ürünün itme koluna herhangi bir çanta veya yük asmayınız. Ürün sepetine ise 2 kg'dan fazla yüklemeyiniz.

 **IMPORTANT**

Please save these instructions for re-reading.

Read these instructions carefully before use.

If you do not follow these instructions, you may have compromised your child's safety.

- Please read these instructions carefully before using the vehicle and keep them for future reference. If you do not follow these instructions, the child's safety may be affected.
- This stroller is designed for children older than 6 months, with a maximum weight of 15 kg.
- It can be dangerous to leave your child alone in the stroller.
- Make sure that all locking fittings are operated before use.
- Do not use mattress thicker than 40 mm.
- Use a seat belt as soon as your child starts sitting without assistance.
- Any load that is attached to the handle of the car affects the balance of the stroller.
- Always use the crotch strap together with the waist belt.
- This product is not suitable for running and skating.
- Before use, check whether the connection devices of the bed body and the seat unit are working properly.
- If you use your child's car on escalators, it may pose a danger to your child's safety.
- Be sure to wear your baby's seat belt.
- Do not use your stroller in a place where there may be a danger of falling.
- Do not leave your baby alone in the stroller.
- Do not adjust the stroller settings while your baby is in the stroller.
- If there is a pocket behind the awning, the maximum weight that can be carried here is 0.45 kg.
- Do not use your stroller for any other purpose other than carrying your baby.
- Never wash the fabric parts of your stroller, wipe them with a damp cloth.
- Do not use chemicals to clean the metal parts of your stroller. (Wipe dry after wiping with a damp cloth).
- Do not store your stroller in humid environments
- Do not leave your stroller in the sun. (Otherwise the colors may fade).
- Do not leave it in environments where there may be water and humidity, such as balconies, basements.
- For the safety of your baby, periodically check the walking and folding parts of your stroller.
- Keep the plastic bag placed inside the stroller away from your child to prevent suffocation.
- Installation of this product should be done by adults.
- This stroller is for the use of only one baby at a time.
- Do not hang any bags or loads on the push handle of the product. Do not load more than 2 Kg into the product basket.

PUSETİN MONTAJI / INSTALLATION OF THE STROLLER

TR

- Ürün ambalajından 3 parça olarak çıkmaktadır.
- Ürünü dik olarak tutun ve kilit mandalını açın. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi ileri doğru açın ve arka sabitleme mandalına basınız.
- Ön tekeri şekil 3'deki gibi takınız. Aynı işlemi her iki teker için uygulayınız.

EN

- The product comes out of its packaging as 3 pieces.
- Hold the product upright and open the lock latch. Open it forward as in figure 1 and figure 2 and press the rear fixing latch.
- Install the front wheel as shown in Figure 3 and do the same on both.



Kilit Mandalı



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Ön Teker Sabitleme Mandalı

Front Wheel Fixing Latch

Şekil 4

TENTEYİ SÖKÜP TAKMA REMOVING AND INSTALLING IN CANOPY



Tente Çırtı

Canopy Velcro



Tente Plastiği

Canopy Plastic

TR

- Arabayı açtıktan sonra tente plastiğini resimde gösterildiği gibi OK yönünde tente yerine takınız ve ardından tente çırtını resimdeki gibi bağlayınız.

EN

- After opening our stroller, install the canopy plastic in the direction of the arrow, and then install the canopy velcro as shown in the figure.

UYARI:

Çocuğunuzu kurulum, sökme ve pusetin ayarlanması sırasında yedek parçalardan uzakta tutunuz.

WARNING:

Keep your child away from replacement parts during installation disassembly and adjustment of the stroller.

ÖN BARI AÇIP TAKMA REMOVING AND INSTALLING IN FRONT BAR



Şekil 5



Şekil 5a



Şekil 5b

TR

- Ön barı takmak için şekil 5'de gösterildiği gibi OK yönünde yuvaya takınız ve şekil 5a'daki gibi ön bar butonunun yuva içerisine tam oturduğundan emin olunuz.
- Ön barı açmak için şekil 5b'de gösterildiği gibi ön bar butonuna basınız ve ön barı çekiniz.

EN

- To install the front bar, insert it into the slot in the direction of OK as shown in figure 5 and make sure that the front bar button is fully seated in the slot as in figure 5a.
- To open the front bar, press the front bar button as shown in figure 5b and pull the front bar.

AYAK DAYAMA YERİNİ AYARLAMA ADJUST THE FOOT PLACEMENT STEP SETTING



Şekil 6



TR

- Ayak koyma kademe ayarını yapmak için şekil 6'da gösterilen mandal ile yapınız.

EN

- Adjust the foot placement step setting using the latch in figure 6.

KEMERLERİN AYARLANMASI ADJUST THE BELTS



Şekil 7



Şekil 8



Şekil 9

TR

- Kemerleri şekil 7-8-9'da gösterildiği gibi OK yönünde takınız.

EN

- Install the belts in the direction of the arrow. As in Figure 7-8-9.



TR

- Kemerleri açmak için resimde gösterilen kemer açma butonuna basınız ve kemerleri çekiniz.

EN

- To unfasten the belts, press the belt release button shown in the picture and pull the belts out.

SIRT DAYANAĞININ AYARLANMASI ADJUST THE BACKREST POSITION



Şekil 10



Şekil 11

TR

- Sırt dayanağını ayarlamak için, arka kısımda bulunan sırt kademe mandalı ile yatış pozisyonlarını ayarlayabilirsiniz.

EN

- You can adjust the reclining position with the back step latch.

PUSETİN KAPATILMASI / CLOSING THE STROLLER



Şekil 12



Şekil 13



Şekil 14

TR

• Tenteyi şekil 12'deki gibi katlayınız. Ayak emniyet mandalını şekil 13'deki gibi yukarı kaldırın ve ardından şekil 14'deki gibi kapama mandalını OK yönünde ayağınızla bastırınız.

EN

• Fold the canopy as shown in figure 12. Lift the foot safety latch up as shown in figure 13. Then press the closing latch with your foot in the direction of the arrow as in figure 14.

**Şekil 15****Şekil 16****Şekil 17****TR**

• Şekil 15'deki gibi OK yönünde ile doğru itiniz.
• Şekil 16'daki gibi kapatıp kilit mandalının tam kapandığından emin olunuz.
• Şekil 17'deki gibi kapatıp pratik şekilde taşıyabilir veya kullanmadığınız zaman kaldırabilirsiniz. Açmak için bu işlemleri tam tersi şekilde yapınız.t

EN

• Push it forward in the direction of the arrow, as in Figure 15.
• Close it as in Figure 16 and make sure that the lock latch is fully closed.
• As in Figure 17, raise it when you are not using it. When you are going to use it again, do these actions in exactly the opposite way.

UYARI: Puseti kullanmadığınız zaman mutlaka frenleri kapalı şekilde bırakınız.

WARNING: Always apply the brakes whenever the stroller is stationary.



T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GARANTİ BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi: 07.06.2012 No: 34-HYB-12509
Belgenin Geçerlilik Tarihi: 07.06.2023

Bu belge'nin kullanılmasına: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi ve uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.


İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN

Ünvanı : AYTAÇ BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Adres : Huzur mah. İmamçesme Yolu Cad. No:2 Sarıyer / İstanbul
Telefon : +90 212 324 98 00 Fax: +90 212 324 98 04
Yetkili Servis : Whatsapp Destek Hattı: +90 0552 342 76 65

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası ve Kaşesi:

MALIN

Cinsi : Çocuk Arabası (Puseti)
Markası :  baby
Modeli :
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 20 iş günü
Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
Adres :
Telefon :
Fatura Tarihi ve No :
Tarih - İmza - Kaşe :

Garanti Şartları

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketicinin malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- 10) Kargo gönderilerinde ücret tüketicie aittir.

AYTAÇ BEBE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Huzur Mah. İmamçesme Yolu Cad. No:2 Sarıyer / İSTANBUL

Tel: +90 212 324 98 00

Fax: +90 212 324 98 04

www.aytacbebe.com.tr / www.4baby.com.tr



+90 552 342 76 65



/4babytr

